

J-PHONE

東京読売巨人軍公認

GIANTS


PHONE
J-SH03

めざせミレニアムチャンピオン


ジャイアンツフォンで応援だ!

SKY 対応

[原寸大]



(スカイウォーカー起動画面)



(スカイウェブ起動画面)



(グリーティング受信画面)



(野球アニメーション・アクション画面)

「こどもジャイアンツ」オリジナル「ミニVメガホンストラップ」(黒)付き



(野球アニメーション・アクション画面)



(オープニング画面)

背面にYGマークとGIANTSロゴ



前面に
チームマークのYG

オレンジにGの文字の
ファンクションキー

カナ数字ボタンも
チームカラーの
オレンジと紺に

全面ジャイアンツ仕様のボディデザイン!
ユニフォームをイメージした、シンプルで清潔感のあるデザイン。
オモてもウラも、とことんジャイアンツ。

グラフィックにもジャイアンツがいっぱい!
内蔵グラフィックにも、チームロゴや「ジャビット」
「キッズジャビット」が多数登場。
画面の中でもジャイアンツが大活躍。

ファンにうれしいGメロディ8曲を着信音に内蔵!
録音込めて/GIANT'S FIRE!/男の友情 背番号・3/
TAKE ME OUT TO THE BALL GAME~僕を野球に連れてって/
ワイルド・シンガー準備OK!~/ゆけゆけ飛雄馬/
オーロラビジョン・エフェクトサウンドI/
オーロラビジョン・エフェクトサウンドII

by SHARP

※画像はイメージです。

大型カラー液晶、4和音メロディ、多彩なビジュアルなど 楽しさがいちだんとアップしたJ-SH03が巨人仕様になりました。

もっと明るく、もっと大きく!! 先進のカラー液晶ディスプレイ採用

- 高輝度LEDを採用するとともに反射率をアップ。昼夜を問わず、明るく鮮やかなカラー画面が楽しめます。
- 大型液晶採用で画面サイズがアップ。全角72文字一括表示で長文メールもラクラク読むことができます。メールをオートスクロール表示することもできます。

FM音源・4和音対応。128種類の 音色が奏でるメロディ着信音

- ジャイアンツに関係する8曲のほか計20曲を内蔵。4和音対応の本格サウンドで、東京ドームにいるような臨場感が味わえます。
- ピアノ、パーカッションなど128種類の音色を設定できる本格的な作曲機能を搭載。内蔵の音色のほかに10種類のオリジナル音色を設定することができます。
(選択した音色によっては再生可能な音域が制限される場合があります)

内蔵のカラーグラフィックが充実 オリジナル登録できるエリアも拡大

- オープニング画面、壁紙、待受画面など約280種類の画像のほぼすべてが、ジャイアンツや野球をテーマにしたものになっています。
- 電源のON/OFF時、待受画面、着信時、アラーム起動時にキャラクタを表示。2種類の内蔵キャラクタのほか、お好みの画像やイラストを5種類までオリジナル登録できます。



ひろがるスーパーエンターテイメント「J-スカイ」。
J-SH03 ジャイアンツフォンでJ-スカイウェブ、J-スカイウォーカー、スカイメロディのサービスが楽しめます。

便利機能

メモリダイヤル(500件)/マイグラフィックコール/自動電源ON/マネー積算メモ/スピードダイヤル/リダイヤル(20件)/着信履歴/不在着信履歴(合計20件)/発信者番号通知/マイボイスメモ・音声メモ・簡易留守録機能(合計3件、各20秒)

セキュリティ機能

ダイヤルロック/オートロック/メモリ使用禁止/シークレットメモリ/ダイヤル発信禁止

スカイウォーカー

スカイメール/リレーメール/コーディネータ/ホットライン/グリーティング/ボーリング/保存受信メッセージ数(最大約1500件)/保存送信メッセージ数(最大約240件)/メール作成中着信保存

主な仕様	寸法	質量	約39mm×約125mm×約17mm (幅×高さ×奥行/アンテナ等の突起部除く)
	質量	約68g	
	連続通話時間※1	約120分	
	連続待受時間※2	約310時間(壁紙表示・マイキャラクタ設定OFF)	
	充電時間	約100分	

※1「連続通話時間」とは、充電を満した直後のバッテリーを装着し、最大パワーで通話およびバッテリーセーフ機能OFFを設定したうえで、電圧が正常に変化する停止状態より検出した平均的合計通話時間です。
※2「連続待受時間」とは、充電を満した直後のバッテリーを装着し、通話や操作をせず、電圧が正常に変化する停止状態より検出した平均的合計待受時間です。電圧の低下による待受(休止)モード、充電中の待受(充電中)や「待受」表示の状態で待受では、ご利用時間が約半分以下になることがあります。また、使用環境(充電状態、気温など)によってはご利用時間が変動することがあります。
■連続通話時間/連続待受時間/充電時間は、実際にご利用された場合と異なることがあります。

© TOKYO YOMIURI GIANTS



アクセサリ

- 付属品キット…電池パック 卓上急速充電器 ハンドストラップ
 - アクセサリ…急速充電器(ACアダプタ)
 - 車載アクセサリ…車載ホルダー(車載ホルダ) シガーライター充電器(シガーライターアダプタ)
- ※標準セットには携帯電話本体以外の付属品は、オプションとしてお買い求めいただけます。

注意 携帯電話機や電池・充電器などのアクセサリは取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。

注意	携帯電話機や電池・充電器などのアクセサリは取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。
<p>【携帯電話機の取扱いについて】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●水、汗、濡気、湯気、油、油煙等の多い環境に長時間お使いください。故障、火災、感電などの原因となる場合があります。 ●携帯電話機や電池パックの端子部分に汗や水滴が入ると故障の原因。一部に銀、銅イオン、ニッケルイオンなどの金属物を入れたバッテリーの端子に接触、ショートし、バッテリーが燃焼、発熱、発煙、発火となる場合があります。必ず取扱説明書をよくお読みください。 ●金属物と一緒に入れないでください。 ●充電時、充電中に充電機をこぼさないでください。 ●充電機は必ず取扱説明書に従って使用してください。 ●携帯電話機本体または充電中に、液体がこぼれかけた場合は、すぐに電源を中止し、適切な処置を行ってください。 	<p>【安全に関するご注意】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●本機は充電中の充電機は火災の原因となる場合があります。 ●充電機は必ず取扱説明書に従って使用してください。 ●充電機は必ず取扱説明書に従って使用してください。 ●充電機は必ず取扱説明書に従って使用してください。
<p>【ご利用にあたってのお願い】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●スマートフォンやタブレット端末、パソコンなどの充電器は必ず取扱説明書に従って使用してください。 ●スマートフォンやタブレット端末、パソコンなどの充電器は必ず取扱説明書に従って使用してください。 ●スマートフォンやタブレット端末、パソコンなどの充電器は必ず取扱説明書に従って使用してください。 	<p>【ご利用にあたってのお願い】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●本機は充電中の充電機は火災の原因となる場合があります。 ●充電機は必ず取扱説明書に従って使用してください。 ●充電機は必ず取扱説明書に従って使用してください。 ●充電機は必ず取扱説明書に従って使用してください。

お問い合わせ先

J-PHONE

- J-フォン北海道 ☎0088-243-151 (無料)
- J-フォン東北 ☎0088-245-151 (無料)
- J-フォン東京 ☎0088-240-157 (無料)
- J-フォン東海 ☎0088-241-157 (無料)
- J-フォン北陸 ☎0088-222-151 (無料)
- J-フォン中国 ☎0088-259-151 (無料)
- J-フォン四国 ☎0088-247-151 (無料)

●製造元
シャープ株式会社

お申し込みは下記のお店へ



スマートフォンに
適用しません。

■J-SH03は、J-フォングループのネットワークにおいて無線方式1.5GHz帯デジタル方式に対応した機種となっています。■掲載した商品は性能・機能向上のために、仕様およびデザインを予告なく変更する場合があります。■画面はパソコンで撮影です。■掲載した製品写真は、印刷のため実際の色と異なる場合があります。■記載内容は2010年6月現在のものです。